

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II

CARREGAMENTO AXIAL PARTE I

Prof. Dr. Daniel Caetano


2014 - 2

Objetivos


- Conhecer o princípio de Saint-Venant
- Conhecer o princípio da superposição
- Calcular deformações em elementos submetidos a esforço normal
- Calcular reações em problemas estaticamente indeterminados simples



Material de Estudo



Material	Acesso ao Material
Notas de Aula	-
Apresentação	http://www.caetano.eng.br/ (Resistência dos Materiais II - Aula 3)
Material Didático	-
Resistência dos Materiais (Hibbeler)	Biblioteca Virtual, páginas 85 a 106.



RELEMBRANDO:

FORMA X DEFORMAÇÃO

Características das Figuras Planas

- Perímetro, Área...
- Momento Estático → cálculo do centroide
- Momento de Inércia → resiste à variação ω
- Mas o que tem a ver isso com resistência?
- Vamos voltar um pouco...
 - Vamos começar com o Módulo de Elasticidade

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

$$\sigma = F/A$$


Pressuposto?

Cálculo de Tensão Média


$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

$$\sigma = F/A$$

- O pressuposto é que a tensão é uniforme!
 - E gera uma deformação uniforme!



=
?






O PRINCÍPIO DE SAINT-VENANT

Princípio de Saint-Venant

- Distorção na deformação: próxima à carga



Distorção próxima à carga




Distorção próxima ao apoio
(reação!)



Princípio de Saint-Venant

- Distorção na deformação: próxima à carga



Distorção próxima à carga


Longe das cargas e apoio...
Permanecem paralelas

Distorção próxima ao apoio
(reação!)




Princípio de Saint-Venant

- A tensão é igual em **a-a**, **b-b** e **c-c**?
 - A tensão se uniformiza...




Princípio de Saint-Venant

- Uniformização independe da distribuição da carga!
 - Depende da resultante!



C-C

$$\sigma_{méd} = \frac{P}{A}$$



C-C

$$\sigma_{méd} = \frac{P}{A}$$

Princípio de Saint-Venant


- Quão longe da aplicação deve estar a medida?




L por quê?

Princípio de Saint-Venant

- O espraiamento é em 45°
- Mas não há presuposição de posição!






DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DE CORPO EM CARGA AXIAL

Deformação por Carga Axial


- Consideremos a viga genérica sob carga axial




- Consideremos ainda:
 - Carga varia ao longo de $x \rightarrow P(x)$
 - Área varia ao longo de $x \rightarrow A(x)$
 - Elasticidade varia ao longo de $x \rightarrow E(x)$
 - Tensão uniforme em cada seção (Saint-Venant)

Deformação por Carga Axial

- Consideremos a viga genérica sob carga axial



- Vamos calcular a deformação no elemento dx




Deformação por Carga Axial

- Cálculo da Deformação

- $\sigma = E \cdot \epsilon$

- $\sigma = \frac{P}{A}$

- $\epsilon = \frac{d\delta}{dx}$





$$\frac{P}{A} = E \cdot \frac{d\delta}{dx}$$

$$d\delta = \frac{P \cdot dx}{E \cdot A}$$

Deformação por Carga Axial

- Cálculo da Deformação




$$d\delta = \frac{P \cdot dx}{E \cdot A}$$

Deformação
Total na Barra?

$$\delta = \int_0^L \frac{P \cdot dx}{E \cdot A}$$

Deformação por Carga Axial

- Deform.: Viga de seção/carga/E constantes



$$\delta = \int_0^L \frac{P \cdot dx}{E \cdot A} = \int_0^L \frac{P \cdot dx}{E \cdot A} = \frac{P}{E \cdot A} \cdot \int_0^L dx$$

$$\delta = \frac{P \cdot L}{E \cdot A}$$

Deformação por Carga Axial

- Convenção de Sinais



- Trações → Alongamentos → +
- Compressões → Contrações → -

Exemplo – O vão é suficiente?



- Se o espaço for suficiente...


$$A = 0,1\text{m}^2$$
$$E = 50\text{GPa}$$

$$\delta = \frac{P \cdot L}{E \cdot A} = \frac{10^7 \cdot 10}{5 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-1}} = \frac{10^8}{5 \cdot 10^9}$$

$$\delta = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$


Deformação por Carga Axial

- Barras compostas de várias seções constantes



$$\delta = \sum \frac{P \cdot L}{E \cdot A}$$

Deformação por Carga Axial




- A reação de apoio é...

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow$$

$$-R + 8 + 4 - 7 = 0 \Rightarrow$$

$$R = 5\text{kN}$$

Deformação por Carga Axial




- O alongamento é...

$$\delta = \sum \frac{P \cdot L}{E \cdot A} \Rightarrow$$

$$\delta = \frac{P_1 \cdot L_1}{E_1 \cdot A_1} + \frac{P_2 \cdot L_2}{E_2 \cdot A_2} + \frac{P_3 \cdot L_3}{E_3 \cdot A_3}$$

Deformação por Carga Axial




- Mas quanto valem P1, P2 e P3?

Deformação por Carga Axial




- Mas quanto valem P1, P2 e P3?
- Qual a única força atuando em 1?
- $P1 = -7\text{kN}$

Deformação por Carga Axial




- Mas quanto valem P1, P2 e P3?
- Quais são as forças atuando em 2?
- $P2 = -7\text{kN} + 4\text{kN} = -3\text{kN}$

Deformação por Carga Axial




- Mas quanto valem P1, P2 e P3?
- Quais são as forças atuando em 3?
- $P3 = -7\text{kN} + 4\text{kN} + 8\text{kN} = 5\text{kN}$

Deformação por Carga Axial



$$\delta = \frac{P_1 \cdot L_1}{E_1 \cdot A_1} + \frac{P_2 \cdot L_2}{E_2 \cdot A_2} + \frac{P_3 \cdot L_3}{E_3 \cdot A_3}$$



$$P_1 = -7\text{kN}$$

$$P_2 = -3\text{kN}$$



$$P_3 = 5\text{kN}$$



DIAGRAMA DE ESFORÇOS NORMAIS


Diagrama de Esforços Normais


- No exercício anterior, vimos:



Será que não tem um jeito **simples** de indicar os esforços reais em cada trecho?

Diagrama de Esforços Normais





PAUSA PARA O CAFÉ!

SUPERPOSIÇÃO DE EFEITOS


Superposição de Efeitos

- Princípio da Superposição de Efeitos
 - Subdividir o carregamento em componentes
 - Calcular os efeitos em separado
 - Somar os resultados
- Carga relacionada linearmente com σ ou δ
 - Ex.: $\sigma = P/A$ ou $\delta = PL/EA$
 - Não pode alterar a geometria do elemento



Superposição de Efeitos



=




Superposição de Efeitos



Superposição de Efeitos

- Neste curso...
 - Pouca deformação
 - Cargas proporcionais a σ ou δ
- A menos que especificado diferentemente!
- Em geral, valerá a superposição!






ELEMENTOS ESTATICAMENTE INDETERMINADOS SOB CARGA AXIAL

Elem. Estaticamente Indeterminados

- Considere a viga abaixo




- Reações R_A e R_B ... ?

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow$$

$$-R_A + P - R_B = 0 \Rightarrow R_A + R_B = P$$

Elem. Estaticamente Indeterminados

- Considere a viga abaixo




- Reações R

Viga
Estaticamente
Indeterminada


$$-R_A + P - R_B = 0 \Rightarrow R_A + R_B = P$$

Elem. Estaticamente Indeterminados

- Considere a viga abaixo



- Podemos enxergar essa viga de outro modo...



A soma da variação de tamanho de cada trecho tem que ser igual à variação total!

- Podemos enxergar essa viga de outro modo...

$$\delta_{A,C} + \delta_{C,B} = 0$$

Além disso, temos:

viga abaixo

L

C P →

→

A soma da carga dividida entre as barras é igual à carga aplicada no ponto!


Podemos enxergar essa viga de outro modo...

$$R_A + R_B = P$$

L_{CB}


R_B → C

R_B ← B



Elem. Estaticamente Indeterminados

- Calculemos...




$$\frac{R_A \cdot L_{AC}}{E \cdot A} + \frac{-R_B \cdot L_{CB}}{E \cdot A} = 0$$

$$R_A = \frac{R_B \cdot L_{CB}}{L_{AC}}$$


Elem. Estaticamente Indeterminados

- Calculemos...



Elem. Estaticamente Indeterminados

- Exemplo




- Qual o alongamento se fosse livre em B?

$$\delta = \frac{P \cdot L}{E \cdot A} = \frac{2 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^{-1}}{2 \cdot 10^{11} \cdot 6,25 \cdot 10^{-6} \cdot \pi} = 2 \cdot 10^{-3}$$

Elem. Estaticamente Indeterminados

- Exemplo



- Reações R_A e R_B ... ?


$$\delta_{C,A} + \delta_{C,B} = 0,001$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow$$

$$-R_A + P - R_B = 0 \Rightarrow R_A + R_B = P$$

Elem. Estaticamente Indeterminados


- Exemplo



Elem. Estaticamente Indeterminados

- Exemplo

$$\delta_{C,A} + \delta_{C,B} = 0,001$$



$$\frac{R_A \cdot L_{AC}}{E \cdot A} + \frac{-R_B \cdot L_{CB}}{E \cdot A} = 0,001$$

$$R_A = \frac{0,001 \cdot E \cdot A + R_B \cdot L_{CB}}{L_{AC}}$$


Elem. Estaticamente Indeterminados

- Exemplo

$$\delta_{C,A} + \delta_{C,B} = 0,001$$

$$\phi = 5\text{mm}$$

$$E = 200\text{GPa}$$



$$R_A = \frac{0,001 \cdot E \cdot A + R_B \cdot L_{CB}}{L_{AC}} = \frac{0,001 \cdot E \cdot A + (P - R_A) \cdot L_{CB}}{L_{AC}}$$

$$R_A = \frac{0,001 \cdot 200 \cdot 10^9 \cdot \pi \cdot (2,5 \cdot 10^{-3})^2 + (20 \cdot 10^3 - R_A) \cdot 0,8}{0,4}$$

Elem. Estaticamente Indeterminados

- Exemplo

$$R_A = \frac{0,001 \cdot 200 \cdot 10^9 \cdot \pi \cdot 6,25 \cdot 10^{-6} + (20 \cdot 10^3 - R_A) \cdot 0,8}{0,4}$$

$$R_A = \frac{3927 + (20000 - R_A) \cdot 0,8}{0,4}$$

$$R_A = 9817,5 + 40000 - 2 \cdot R_A$$

$$3 \cdot R_A = 49817,5$$

$$R_A = 16605,8N \cong 16,6kN$$

Elem. Estaticamente Indeterminados


- Exemplo

$$R_A = 16605,8N \cong 16,6kN$$

$$R_B = P - R_A$$

$$R_B = 20kN - 16,6kN$$

$$R_B = 3,4kN$$



PERGUNTAS?

CONCLUSÕES

Resumo

- Existe relação entre carga e deslocamento
- Influenciam: Elastic. (E) / Área (A) / Comprim. (L)
- Podemos “decompor” problemas (superposição)
- Estaticamente Indeterminados?
 - Compatibilidade de deslocamentos
- **Exercitar: Hibbeler / Lista Aula 3**

-
- Únicas preocupações com cargas axiais?
 - Flambagem e Temperatura
 - Concentração de tensão
 - Deformação Inelástica



A decorative background featuring a grid pattern over a white surface. Overlaid on the top left are several stylized, overlapping blue and white curved bands, resembling waves or flowing lines.

PARA TREINAR

Para Treinar em Casa

- Aço A-36: $E = 200\text{GPa}$
- Concreto de Alta Resistência: $E = 35\text{GPa}$
- Hibbeler (Bib. Virtual)
 - 5^a: Pág 98 a 114 7^a: Pág. 91 a 106
- Mínimos:
 - Exercícios 4.1, 4.5, 4.10, 4.29 (5^a 4.1, 4.10)
 - Exercícios 4.31, 4.33 (5^a 4.39, 4.44, 4.45)
- Extras:
 - Exercícios 4.2 a 4.4, 4.6, 4.7, 4.21, 4.30 (5^a 4.28, 4.30)
 - Exercícios: 4.34, 4.36, 4.37 (5^a 4.42, 4.53)



EXERCÍCIO

Exercício – Entrega Individual

- Calcule as reações de apoio
 - Trace o Diagrama de Normal
 - Calcule o deslocamento em C
-
- $\phi_A = 0,5\text{m}$ $\phi_B = 1\text{m}$
 - $E_A = E_B = 50\text{GPa}$

